SAFRAN Ver.7.0

- 製 作 大成建設株式会社
- 用 途 任意平面骨組みの応力解析およびS造、RC造、木造の断面算定を行います。
- 内容・特徴 ① データ作成
 - ・ エクセル形式の表入力でデータを作成します。
 - ・ 荷重データは、SI 単位または工学単位(従来単位)で入力できます。
 - ・ 節点支持条件として、バネ支持、傾斜ローラが扱えます。
 - ・ 節点データ、部材データ作成時は、いつでも架構図を表示できるのでデータの作成ミスを瞬時に確認、修正できます。3Dモデル表示が可能です。
 - ・ H 鋼、BOX 鋼、PIPE 鋼、溝形鋼、山形鋼の鋼材テーブルおよび木材テーブルを利用することができます。断面入力画面で、鋼材テーブル、木材テーブルから選択入力できます。
 - 2 荷重
 - ・ 扱える荷重は、以下のものです。
 - 節点荷重、強制変位荷重 要素荷重(等分布荷重、スラブ荷重、温度荷重) CMQの直接入力
 - ③ 解析
 - ・ 任意平面骨組解析、格子梁解析、同一変形条件付き平面骨組解析を行うことができます。
 - ・ 部材の軸方向変形、曲げ変形、剛域およびせん断変形を扱うことができます。
 - ・ S造断面算定、RC造断面算定、木造(トラス部材)断面算定を行うことができます。
 - ④ 結果出力
 - ・ 境界条件は、全て異なるマークで確認できます。
 - ・ 変位図、モーメント図、せん断力図を表示できます。
 - ・ 各図は画面上で、拡大、縮小が可能です。
 - ・ 解析結果の出力は、SI 単位または工学単位(従来単位)で印刷できます。
 - ⑤ S造断面算定
 - ・ 解析結果と無関係に軸力を設定できます。
 - ・ 端部、中央の区別、端部におけるウェブの無視、継手のボルト穴欠損を指定できます。
 - ・ 端部の溶接強度の指定、端部の溶接部の検討(スカラップを考慮)ができます。
 - 許容応力度に対する判定値を5段階に色分けしてモデル図に表示できます。視覚的に、危険断面、非経済的な断面を判定できます。
 - ⑥ R C造断面算定
 - ・ 荷重ケース毎に、割増係数を乗じることができます。
 - ・ せん断設計では、耐震設計、各ルートに適合する様にスラブ筋・メカニズム時の軸力を考慮した芯、 およびフェース位置の終局モーメントを算出します。
 - ・ 柱では、梁メカニズムを考慮したせん断計算を行います。
 - ⑦ 木造(トラス部材)断面算定
 - ・「木質構造設計規準・同解説」-許容応力度・許容耐力設計表-(2006 年)に従って計算 します。

- 提供形態 ダウンロード (最新版を弊社ホームページ(<u>https://www.scinc.co.jp/</u>)からダウンロードすることができます)
- 適用機種 Windows 10、Windows 11 (最新サービスパック適用) ※上記 OS 以外でのご利用、または、異なる OS 上で動作する仮想 OS でのご利用はサポート対象外です



1. データ作成機能

(1)既存データの確認



既存データをクリックすると、モ デルの形状、および入力規模情報 が表示されます。

(2) S I 単位の対応



入力単位および出力単位は、SI単位、従来単位、 を自由に選択できます。

結果出力で、応力結果の値の大きさにより、「kN or N」あるいは「Ton or kg」の選択が可能です。

(3) データの入力

SAFRAN << 例题-1.s 7846(E) 編集(E) 表示	affEx1.inp >> ENA デーキ(D) 磐圻(A) 所用等定(A) 四番・広力図表示(V) 細材モーアル(K) 大材モーアル(M) オプショ	2/01 / 7.64	- 5 ×
57 M(E) MAR(E) CO		3.55-0FF1/2 x 0FF1	1.000 84
7-716 ¥ ×	和示/-// へ 数点 会子/	VUI-TEININ N SIEIN	(夏素)
9151			「猫」「「猫」」「「「」」
サブタイトル			「調節局業件 開:0 ビン:1
ע-םאעב	書号 節点番号 X 呈標 Y 呈標 U V U N N N N N N N N N N N N N N N N N		開始タイナ :1000以下 (無しの時は、0)
単位	1 1 0 0 1 1 0		
新方(N)	2 2 0 5 0 0 0	9 タイトル: 領頭 - 1 (Extino)	
<u></u>	5 5 20 5 0 0 0		
B1080 (S)	▶ 6 6 30 7 0 0 0		
荷重(Q)	7 7 40 0 1 1 0		
支点ばね(P)	8 8 40 5 0 0 0	м Ф Ф	
強制変位(<u>K</u>)	9	1 4 7	
開城(<u>R</u>)	10		
フレーム倍率(Y)	12		
日一家形の	13		
	14		
モデルロック展示	15		
	17		
	18		
	19	要素データ ×	4 1
	20	□要素 全データ	
	21	1	
	22		
	24	출号 要果室号 품号 품号 후(H(0/1) 후(H(0/1) 断凶童号 품号	
	25		
	26		
	27		
	28	5 5 3 5 0 0 2 1	
	30	6 6 5 6 0 0 2 1	
	31	7 7 6 8 0 0 2 1	
	32		
	33	10	
	34	11	
	35	12	
	37	13	
	38	14	
	39	15 V	< >
	再描画 閉じる	再接面 閉じる	間じる

・ 入力項目毎のウィンドウを同時に複数開くことができます。

・ データを作成しながら、架構図(モデル図)を表示できます。



節点荷重と要素荷重をモデル 図上に表示できます。

(5) 表示属性設定



文字情報に関しては、フォント名、サイズ、色、表示 /非表示の設定ができます。 線情報に関しては、線幅、線種、色、表示/非表示の

線情報に関しては、線幅、線種、色、表示/非表示の 設定ができます。

(6) 3Dモデル図



2. 解析結果表示



「一括印刷」を選択すると、用紙に 対しての出力パターンを選択出来 ます。

(出力例)



3. 断面算定

(1)一括断面算定(S部材、RC部材とも)

断算部材の選択・条件設定

要素番号	実	Ŧ	判定值	種	別	F値	端/	中	(T)	/PE	H(1)	B(1)	D,tw,t(1)	tf(1)	r(1)	H(2)	B(2)	D,tw,t(2)	tf(2)	r(2)
1	実行	-	0.76	柱	-	235	なし	-	н	-	400	200	8	13	13	0	0	0	0	
2	実行	•	0.4	柱	•	235	なし	•	Н	-	400	200	8	13	13	0	0	0	0	0
3	実行	•	0.76	柱	-	235	なし	•	Н	-	400	200	8	13	13	0	0	0	0	0
4	実行	-	0.64	梁	-	235	区別	•	н	-	500	200	10	16	13	500	200	10	16	13
5	実行	-	0.93	梁	-	235	区別	•	н	-	500	200	10	16	13	500	200	10	16	13
6	実行	-	0.93	梁	-	235	区別	•	н	-	500	200	10	16	13	500	200	10	16	13
7	実行	-	0.64	梁	-	235	区别	-	н	-	500	200	10	16	13	500	200	10	16	13

実行フラグを付けた全要素を一括して断面算定計算を行います。

・ 断面算定時の単位は、出力単位によります。

(出力単位)

SI単位の場合、SI単位で断面算定

従来単位の場合、従来単位で断面算定

(2) S断面算定



x