SIRCAD Ver.6 における XVL 表示アプリケーションの変更方法

SIRCAD Ver.6 の 3D 表示における XVL 表示アプリケーションの変更方法は下記をご参照ください。 ※ 既に XVL 表示アプリケーションに「XVL Player」を指定している場合、下記の操作は不要です。

[XVL 表示アプリケーション変更方法]

1. SIRCAD[入力]-[確認]-**[3D 表示]**を開きます。



2. 3D 表示画面内、XVL 表示アプリケーションの「指定」ボタンをクリックします。



3. 表示アプリケーションに「xvlplayapp.exe」を選択します。

※ デフォルトの場合、XVL Player のインストール先は、【C:¥Program Files¥Lattice¥Player3】です。

■ XVL表示アプリケーションの選択				×
← → ~ ↑ 🔒 > PC > W	findows (C:) → Program Files → Lattice →	Player3 > 🗸 진	Player3の検索	Q
整理 ▼ 新しいフォルダー				
Lattice ^	名前	更新日時	種類	サイズ
License	cmauth_x64	2022/04/12 10:47	ファイル フォルダー	
Player3	Doc	2022/04/12 10:47	ファイル フォルダー	
cmauth_x64	Env	2022/04/12 10:47	ファイル フォルダー	
Doc	Etc	2022/04/12 10:47	ファイル フォルダー	
Env	FilelO	2022/04/12 10:47	ファイル フォルダー	
Ftc	🙀 xvlplayapp.exe	2018/06/25 13:05	アプリケーション	14,759 KB
FilelO	avisetext.exe	2018/05/10 10:15	アプリケーション	3,205 KB
ファイル名(N)	xvlplayapp.exe	~	アプリケーション (*.exe)	~
			開<(O)	キャンセル

その後、表示アプリケーションに「xvlplayapp.exe」が指定されていることを確認します。

X/I 表示	
表示ア ブリク ニンヨノ	
■C:¥Program Files¥Lattice¥Player3¥xvlplayapp.exe _指5	Ξļ

4. 戦 ボタンをクリックすると、XVL Player が起動し、3D モデル表示されます。

3DEye.xv2 - XVL Player	-		×
ファイル 編集 表示 ツール 評価 ヘルプ			
· · · · ·	Down	rod by	, <u>vvi</u>
	powe	i cu uy	ATL

XVL Player(Ver.21.1a)で選択可能となる「Microsoft Edge で開く」への対応予定はありませんので、 上記方法にて表示ツールを「XVL Player」としてご利用いただきますようお願いします。