

SSC (Structural Skeleton Converter) シリーズ

SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022

ユーザーズマニュアル

インストール編

(ネットワーク認証の場合)



株式会社 ソフトウェアセンター

ご注意

- このソフトウェアおよびマニュアルの全部若しくは一部を無断で使用、複製することはできません。
- このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果による影響に関しては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- このソフトウェアをご使用になるには、別掲の「ソフトウェア使用許諾条項」にご同意いただく必要があります。ご使用と同時に、同条項へのご同意があったものとさせていただきます。

商標について

- 日本語 **Microsoft® Windows® 10** は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。

目次

1. インストールに必要なシステム環境	1
2. インストールの流れ	2
3. インストール	3
3-1. 「SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022」のインストール	3
3-2. 「ユーザーライセンス管理ツール」のインストール	7
4. ネットワーク認証について	9
5. ネットワーク認証の使用方法	10
5-1. 起動方法	10
5-2. ライセンス確認機能に関して	12
5-2-1. パスワードの変更方法	12
5-2-2. ライセンス情報画面について	13
5-3. ライセンスの返却	14
5-4. ネットワーク認証ができなくなった場合	15
6. アンインストール方法	16

1. インストールに必要なシステム環境

①システム環境

インストールするために必要な環境は、以下の通りです。

OS	64bit	Windows 10 日本語版
必要 システム	.NET Framework 4.7 Autodesk Revit 2022	
その他	Autodesk Revit 2022 の動作環境に準じる	




- (1) Windows へのログオンユーザー名に全角が含まれていると、正常に動作しない場合があります。全て半角のユーザー名でログオンすることをお奨めします。

2. インストールの流れ

SSC(Structural Skeleton Converter)シリーズ 『SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022 (以下 SSC-部材勝負)』のインストール、及び、起動から終了までの流れは以下の通りです。

※ 下記の流れは Autodesk Revit 2022 が既にインストールされていることが前提となっています。
まだインストールされていない場合は別途 Autodesk Revit 2022 のインストールを行ってください。



3. インストール

3-1. 「SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022」のインストール

①起動アプリケーションの
終了

現在、起動中のアプリケーションを全て終了させてください。



必ず**管理者権限**の有るユーザーでログインしてから
インストールを行ってください。

また、インストール終了後、管理者権限の有るユーザーで
ログインをし、一度起動することにより、インストールが
完全に終了します。

2回目以降のプログラム起動は、管理者権限の有るユーザー
である必要はありません。

②CD-ROM をセット

『SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022』の CD-ROM をセットして
ください。自動的にインストールプログラムが起動します。



自動起動しない場合は、CD-ROM 内の Install.exe を
直接実行してください。

以下の順でインストールを行います。

[SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022 のインストール]をクリック
し、インストールします。



[(必須) ユーザーライセンス管理ツールのインストール]をクリック
し、インストールします。



「.Net Framework 4.7」以上がインストールされていない場合は、次のインストールを順次行ってください。

[.Net Framework 4.7 のインストール]




[.Net Framework 4.7 日本語 Language Pack
のインストール]


③『SSC-部材勝負』の インストール開始

SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022のインストール


をクリックすると、以下の画面が表示されます。
画面の指示に従ってインストールを進めてください。



[次へ(N)] をクリックします。



プログラム使用契約に同意する場合、
[使用許諾契約の全条項に同意します] にチェックを付けて
[次へ(N)] をクリックします。




インストール先フォルダを選択して、[次へ(N)] をクリックします。



上書きインストールを行う場合は、フォルダの選択ができません。


最初にインストールを行った場所が表示されます。

最初にインストールしたフォルダと異なるフォルダにインストールする場合は、アンインストールを行ってから再度インストールを行ってください。



[インストール] をクリックします。

④『SSC-部材勝負』の
インストール完了




[完了] をクリックすると、インストールが完了します。

3-2. 「ユーザーライセンス管理ツール」のインストール


①『ユーザーライセンス管理ツール』のインストール開始

(必須)ユーザーライセンス管理ツールのインストール

をクリックすると、以下の画面が表示されます。
画面の指示に従ってインストールを進めてください。




「次へ(N)」をクリックします。




インストール先フォルダを確認し、異なるフォルダにインストールする場合は、「変更(C)」ボタンをクリックして変更します。

「次へ(N)」をクリックします。

②『ユーザーライセンス管理ツール』のインストール完了




[インストール(I)] をクリックします。



[完了(F)] をクリックします。

4. ネットワーク認証について



ネットワーク認証とは、インターネットを利用して『SSC-部材勝負』のライセンス管理を行う仕組みをいいます。従来は、ハードプロテクトを使用していたため、紛失、破損、OS とプロテクトドライバのバージョンの不一致など、トラブルが発生していました。ネットワーク認証は、ハードプロテクトを取り付ける必要がないため、その様なトラブルが発生しません。以下は、ネットワーク認証に関する特徴です。

特徴


- 購入していただいたライセンス数の PC で同時に『SSC-部材勝負』を使用することができます。
- ライセンスを返却しない限り、ライセンスは PC に保持され、インターネットでの弊社サーバーへの問い合わせは行いませんので、インターネットに接続していない環境でも使用可能です。
- 『SSC-部材勝負』を自宅にもインストールし、会社でライセンスを返却し、自宅でライセンスを取得することで、自宅でも使用可能です。
- 購入時に、ユーザ ID とパスワードをお知らせします。そのユーザ ID とパスワードでログインし、ライセンスを取得し『SSC-部材勝負』を起動します。『SSC-部材勝負』の終了時には、ライセンスの返却を行うかどうかの問合せがありますので、どちらかを選択することができます。
- パスワードはログイン時に変更することができます。

5. ネットワーク認証の使用法


5-1. 起動方法

- ① 「Autodesk Revit 2022」を起動します。
- ② 『部材勝ち負け設定』を実行する建物データを開きます。
- ③ ツールバーにある[アドイン]をクリックします。

SSC シリーズから[部材勝ち負け設定]  をクリックします。



プルダウンメニューを表示すると右図のような画面にな
下段の「部材勝ち負け設定」のアイコンをクリックして
起動できます。



起動方法についての詳細については、
「ユーザーズマニュアル操作編」をご参照ください。



『SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022』をインストールして、初回 Revit 起動時に「セキュリティ署名なしのアドイン」警告メッセージが表示されますが、問題ございませんので、[常にロード] を選択し、Revit を起動してください。



④ ネットワーク認証のログイン画面が表示されます。




『SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022』購入時のユーザーID、パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

5-2. ライセンス確認機能に関して

5-2-1. パスワードの変更方法

弊社が発行したパスワードを変更することができます。

※変更したパスワードは、大切に保管して頂きますようお願いいたします。



- ・パスワードを変更する場合は、「新しいパスワードを設定する」にチェックを付けます。新しいパスワードを入力する欄が表示されますので、2箇所と同じパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

5-2-2. ライセンス情報画面について

ライセンス情報

ユーザー名 御ソフトウェアセンター 使用人名 ユーザーA

アプリケーション名称 SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022

保守有効期限 2022/12/31 ※期限を過ぎると、現在より新しいバージョンはご利用できなくなります。

ライセンス保持期間 10日 ※期間を過ぎると、ライセンスは自動的に返却されます。

お知らせ
(お知らせはありません。)

アプリ起動 ライセンス再取得 終了

「アプリ起動」をクリックすると、『SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022』が起動します。
以上の操作により、使用中の PC にライセンスが取得されます。

保守有効期限

アプリケーションの保守有効期限を表示します。

ライセンス保持期間

起動したパソコンでの、ライセンス保持期間を表示します。

ネットワーク認証版の場合、アプリケーション終了時に、ライセンスを返却せず、
保持することができます。
他のパソコンで使用する場合は、アプリケーション終了時に、ライセンスを返却して
ください。

使用人名

使用人名登録を行った場合のみ、登録した使用人名を表示します。

ライセンス再取得


ライセンスを保持してアプリケーションを終了した場合、再度起動するとボタンが
有効になります。

「ライセンス有効期限」を延長したい場合に「ライセンス再取得」を行います。
「ライセンス有効期限」が延長されます。

5-3. ライセンスの返却

『SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022』の終了時に、ライセンス返却確認の画面が表示されます。

- ・ライセンスを「返却」する場合



「返却(Y)」をクリックすると、ライセンスを返却して『SSC-部材勝負』が終了します。
他の PC で『SSC-部材勝負』を使用する場合は、「返却(Y)」を選択してください。

- ・ライセンスを「保持」する場合



「いいえ(N)」をクリックすると、ライセンスを保持して『SSC-部材勝負』が終了します。
次回起動時にネットワークに接続する必要がなくなります。



ライセンスを取得後、ライセンスを返却しない限り、インターネットの接続なしで『SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022』を使用することが可能です。但し、「ライセンス保有期間」が過ぎた場合は、再度ログインする必要があります。


ライセンス保有期間は 0 日～10 日の間で変更可能ですが、お客様ご自身で変更することはできません。変更したい場合は、弊社にご連絡ください。



『SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022』は「Autodesk Revit 2022」のアドインソフトであるため、「Autodesk Revit 2022」が起動できない PC ではライセンスの有効期限内であっても、『SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022』を起動することは出来ません。

5-4. ネットワーク認証ができなくなった場合

サーバーのトラブル、ネットワークのトラブルなどが発生し、ネットワーク認証によるライセンス確認が出来なくなった場合、下図のメッセージが表示されます。



ネットワーク認証ができなくなった場合の対処方法詳細については、「ユーザーライセンス管理ツール 操作マニュアル」を参照ください。

6. アンインストール方法

「SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022」をアンインストールする場合は、コントロールパネルからアプリケーションの削除を実行します。



削除するプログラムを実行中にアンインストールを行うことは出来ません。
プログラムが実行中でないことを確認してから、アンインストールを開始してください。
アンインストール前に Windows の再起動を行うことをお奨めします。

<Windows 10>

1. [スタート] メニューから [設定] を選択します。
2. [設定] 画面から [システム] を選択します。
3. [システム] 画面から、[アプリと機能] を選択します。
4. アプリケーションの一覧から[SSC-部材勝ち負け設定 for Revit 2022]を選択し、
[アンインストール]ボタンをクリックします。
5. 画面に従ってアンインストールを開始します。

SSC(Structural Skeleton Converter)シリーズ

SSC一部材勝ち負け設定 for Revit 2022

ユーザーズマニュアル
インストール編

(ネットワーク認証の場合)

2022 年 02 月 初版



株式会社 ソフトウェアセンター

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-2 大和ビル 6F
<https://www.scinc.co.jp/>